Visit www.metro.com/resources or scan the QR code for assembly videos,warranty information, cleaning guidelines and more!

Scanner ici pour visionner une vidéo de l'assemblage détaillé

Para ver un video de instrucciones detalladas sobre el montaje, escanee aquí.

# ASSEMBLY AND USE INSTRUCTIONS
# POST CLAMP FOR WIRE SHELVING

***Save this document for application, load rating, and safety reference.***

**Note**

- A post clamp adds 5/32" (4mm) between the base of the collars on adjacent units.
- The distance between the snake frames on the adjacent units is 7/32" (6mm).
- Enclosure panels CANNOT be attached on the ends where post clamps join adjacent units.
- Post clamps should be used at the top, bottom and spaced 60" or less vertically from another post clamp







We put space to work.

© 2025 InterMetro Industries Corporation, Wilkes-Barre, PA 18705
INSTR-POSTCLAMP REV 01/25